
MANUEL D'INSTRUCTION

AJUSTEMENT DE : DATE - SECONDES

INSTRUCTIONS POUR AJUSTER VOTRE MONTRE

Si votre montre est munie d'une couronne vissée veuillez faire certain de lire et suivre les instructions **COURONNE VISSÉE**.



Couronne en position I → **Fonction normale**

Couronne en position II → **Correction rapide de la date**

L'extrême accélération dans la correction rapide de la date peut fausser l'indication de la date. Par réglage de la date de 01 jusqu'à 31 (couronne en position II), la synchronisation est rétablie.

Couronne en position III → **Réglage de l'heure**

Arrêt de la montre. Mode d'économie d'énergie (env. 70%).

A. MISE À L'HEURE

- Tirer la couronne à la position Nr. III et tournez la couronne dans le sens des aiguilles (jamais dans le sens renverser) pour ajuster les minutes et les heures. Pousser la couronne à l'intérieur.

Synchronisation des secondes avec le signal officiel :

- Arrêter l'aiguille de seconde exactement à 12H en tirant la couronne à la position III. (La montre s'arrête immédiatement une fois la couronne et dans la position III)
- Ajuster la montre selon les instructions « A ».
- Pousser la couronne à l'intérieur au moment précis du signal officiel.

B. AJUSTEMENT DE LA DATE

- Tirer la couronne à la position Nr. II. (La montre continue à fonctionner). Tourner la couronne dans le sens des aiguilles pour ajuster la date. Pousser la couronne à la position I.

Note: Si votre montre change la date à midi au lieu de minuit, simplement avancer les aiguilles de 12 heures. (tirer la couronne à la position III et tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre)

IMPORTANT: - VISSER LA COURONNE!!!! – si votre montre est munie avec cette option. .