

## MANUEL D'INSTRUCTION

### COURONNE VISSÉE

---

Pour dévisser la couronne

**Pour ajuster le temps ou la date, vous devez avant tourner la couronne dans le sens renverser des aiguilles d'une montre pour dévisser complètement. Ne jamais essayer de tirer ou forcer la couronne à la position extérieure avant d'avoir dévissé, peut subir un dommage à votre montre.**

Tourner la couronne dans le sens renverser des aiguilles d'une montre



Pour retourner la couronne à la position visser

Après avoir régler l'heure, assurez-vous d'avoir abaissé et bien visser la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre profondément à l'intérieur, à la position visser. Pars défaut de pas faire le propre fonctionnement peut causé des dommages d'eau, et invalider votre garantie.

Pousser à l'intérieur et tourner (dans le sens des aiguilles d'une montre)

